

STEEL PROTECTOR

LN003

■ DESCRIPTION

Lame de protection en acier inoxydable pour prévenir les dommages sur la surface en éliminant les imperfections de peinture.

■ DOMAINE D'APPLICATION

- Coulures de peinture et vernis.
- Particules de poussière et imperfections.

■ AVANTAGES

- Minimiser la zone érodée en éliminant les particules de peinture, rayures, etc...
- Réduction du temps nécessaire en travaillant sur une surface plus petite.
- Réduction des consommables (papiers abrasifs, polish, etc.)

■ CARACTÉRISTIQUES

- L'acier inoxydable type 304 apporte la dureté nécessaire pour que SEICAR STEEL PROTECTOR puisse être réutilisé.
- La perforation de la lame par procédé chimique (non mécanique) garantit une finition des bords complètement plane.
- L'option d'avoir quatre formes différentes sur la lame métallique permet différents emplois avec le même outil.

■ RECOMMANDÉE POUR

- Utilisation exclusivement professionnelle pour peintres et vernisseurs.
- Ateliers de réparation rapide.
- Préparateurs de véhicules.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

SEICAR SOLUTIONS, S.A. Polígono Haizpea, 2 E-20150 ADUNA (Spain)

Tél : +34 943 361240 info@arekson.com www.arekson.com

■ APPLICATION

Veillez à ce que l'imperfection soit complètement sèche et durcie, et que la zone soit exempte de poussière et de saleté. Placer la lame SEICAR STEEL PROTECTOR de la manière la plus convenable sur l'imperfection et la tenir fermement avec les doigts ou du ruban adhésif de protection.

○ COUPE

1. À l'aide d'une lame coupe-peinture (Art. LNM001) bien à plat, ou à défaut, d'une lame de rasoir neuve, avec une inclinaison d'environ 160 ° par rapport à la surface, en appliquant une pression modérée, tel une « guillotine », couper avec précaution l'imperfection en saillie de la lame.
2. Retirer la lame et la conserver sans la plier dans son emballage jusqu'à la prochaine utilisation.

○ PONÇAGE

1. Après avoir placé l'imperfection dans un des orifices de la lame et une fois fixée, poncer en commençant par P-800/P-1200. Nettoyer avec un chiffon la poussière métallique et de peinture, en veillant à ce que le papier abrasif et le support de ponçage n'abîment pas le périmètre de la lame.
2. Commencer en utilisant P-800/1200. À sec ou mouillé.
3. Continuer le processus en superposant l'imperfection avec un orifice plus grand de la lame, en utilisant un abrasif plus fin (P-2000).
4. Retirer la lame et la conserver propre sans la plier dans son emballage jusqu'à la prochaine utilisation. Nettoyer la zone des résidus de poussière et polir avec égrisage fin pour égaliser la surface.

STEEL PROTECTEUR est livré dans un étui qui contient 3 lames.

Art. LNM003

IMPORTANT : NE PAS PLIER LA LAME

Pour prolonger la durée de vie de la lame, veillez à ne pas la plier. Conserver propre la zone cachée avec la lame durant son utilisation. Après utilisation, la nettoyer soigneusement et la ranger dans son étui.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

SEICAR SOLUTIONS, S.A. Polígono Haizpea, 2 E-20150 ADUNA (Spain)

Tél : +34 943 361240 info@arekson.com www.arekson.com