

# PLASTIC PROTECTOR

**LNP004**

## ■ DESCRIPTION

Lame de protection en plastique pour processus de micro ponçage sur défauts et imperfections de peinture.

## ■ DOMAINE D'APPLICATION

Coulures de peinture et vernis.  
Particules de poussière et imperfections.

## ■ AVANTAGES

Minimise la zone de micro-ponçage en éliminant les particules de poussière, coulures, rayures, etc.  
Réduction du temps de travail.  
Réduction des consommables (papiers abrasifs, polish, etc.)



## ■ CARACTÉRISTIQUES

La lame plastique apporte la dureté nécessaire aux processus de micro-ponçage sans endommager le micro-abrasif et sans risques d'abîmer la peinture.  
La perforation de la lame garantit des profils précis.  
L'option à quatre formes permet de s'adapter aux différents défauts avec la même lame.  
Elle s'adapte aux surfaces concaves et convexes. Le plastique est approprié pour les différentes surfaces.  
Réutilisable.  
Idéal pour la protection de la peinture lors de l'utilisation de la lame métallique réf. LN0001.

## ■ APPLICATION

Veillez à ce que l'imperfection soit complètement sèche et durcie, et que la zone soit exempte de poussière et de saleté. Placer la lame SEICAR PLASTIC PROTECTOR de la manière la plus convenable sur l'imperfection et la tenir FERMEMENT avec du ruban adhésif de protection ou en pulvérisant de l'eau sur la lame.



*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*

**SEICAR SOLUTIONS, S.A. Polígono Haizpea, 2 E-20150 ADUNA (Spain)**  
Tél : +34 943 361240 info@arekson.com www.arekson.com

## ■ COUPE

1. À l'aide d'une lame coupe-peinture (Art. LNM001) bien à plat, ou à défaut, d'une lame de rasoir neuve, avec une inclinaison d'environ 160 ° par rapport à la surface, en appliquant une pression modérée, tel une « guillotine », couper avec précaution l'imperfection en saillie de la lame.
2. Retirer la lame et la conserver sans la plier dans son emballage jusqu'à la prochaine utilisation.

## ■ PONÇAGE

1. Après avoir placé l'imperfection dans un des orifices les plus petits de la lame et une fois fixée, poncer en commençant par P800/P1200 à sec ou mouillé.
2. Nettoyer avec un chiffon.
3. Continuer le processus en superposant un orifice plus large de la lame sur l'imperfection pré-poncée. Poncer en utilisant le grain le plus fin (P2000).
4. Retirer la lame et la conserver propre sans la plier dans son emballage jusqu'à la prochaine utilisation.
5. Nettoyer la zone des résidus de poussière et polir avec égrisage fin pour égaliser la surface.



PLASTIC PROTECTOR est livré dans un étui qui contient 3 lames.

**Art. LNP004**

### **IMPORTANT : NE PAS PLIER LA LAME**

Pour prolonger la durée de vie de la lame, veillez à ne pas la plier. Conserver propre la zone cachée avec la lame durant son utilisation. Après utilisation, la nettoyer soigneusement et la ranger dans son étui.

*L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.*

**SEICAR SOLUTIONS, S.A. Polígono Haizpea, 2 E-20150 ADUNA (Spain)**  
Tél : +34 943 361240 [info@arekson.com](mailto:info@arekson.com) [www.arekson.com](http://www.arekson.com)